

Für Injektionen	Produktnummer	Beschreibung
<p>Flexibler PE Schlauch</p> 	#1579	Injektionsschlauch.
<p>Absperrventil</p> 	#1577	Regelt den Einlass, Durchfluss oder Auslass von MM1018.
<p>Einschraubnippel</p> 	#1578 R1/4" #1578-4 M12	Injektionsnippel wahlweise als M12 oder R 1/4 Zoll Gewinde
<p>Winkel-Packer</p> 	#8201	Temporärer Zugang zum Spalt inklusive Injektions-Tülle. Wird angeklebt und nach der Anwendung wieder abgeschlagen (diagonal).
<p>Packer</p> 	#8202	Temporärer Zugang zum Spalt inklusive Injektions-Tülle. Wird angeklebt und nach der Anwendung wieder abgeschlagen (flach).
<p>Schlauchschelle</p> 	#1576	Kunststoffschelle, um den Injektionsschlauch am Einschraubnippel #1578 (- 4) zu befestigen.

Für Injektionen	Produktnummer	Beschreibung
<p>Leerkartusche 320ml</p> 	#1573	Kartusche für angemischtes MM1018 FL. Wird anschließend verschlossen, in die Kartuschen-Pistole eingesetzt und ist bereit zur Injektion.
<p>Injektionskissen</p> 	Auf Anfrage	In sich geschlossenes Applikationssystem für die passgenaue und umweltfreundliche/saubere Anwendung von MM1018 SMART und FL. <ul style="list-style-type: none"> - Folie 0,2 mm Stärke - Anschlüsse bereits integriert
<p>PU Schraubenschutz</p> 	#8880	Schützt die Schrauben vor Kontakt und Haftung mit MM1018.
<p>1K Pistole MM1018</p> 	#1574	Kartuschenpistole für MM1018 FL#1866 oder MM1018 P #1436 und MM1018 SEAL #2108, welche das Material aus der eingelegten Kartusche auspresst.
<p>2K Pistole Packerkleber #2425</p> 	#179	Kartuschenpistole für Packerkleber #2425, welche das Material aus der eingelegten Kartusche auspresst.

Werkzeug & Ausrüstung	Produktnummer	Beschreibung
Pneumatisches Austraggerät SMART #2492 	#8160	Pneumatisches Austraggerät für 2K MM1018 SMART #2492.
DIAMANT Spachtel Grün 	#78	Dient zum Glattstreichen von MM1018 SEAL, das aus den abgedichteten Fugen übersteht. Wird auch verwendet, um Material aus den Dosen abziehen.
Mischpropeller 	#0789	Wird angebracht auf einer herkömmlichen Akku-Bohrmaschine und wird verwendet, um Komponente A und Komponente B von MM1018 luftblasenarm zu vermischen.
Reiniger und Trennspray 	#1534 #1355	Reiniger entfernt Schmutz und Fettrückstände auf Oberflächen und verdunstet rückstandslos. Trennspray bildet eine Trennschicht auf der Oberfläche und verhindert die Haftung von MM1018 auf Stellen, auf denen es nicht haften soll.